Mytí a oplachy

Téměř u každé strojírenské výroby je nutné výrobky či polotovary za účelem zajištění předepsané čistoty povrchů oplachovat vodou.
Mnohdy postačí použití obyčejné podzemní nebo povrchové vody bez úpravy, v některých případech však voda musí vykazovat předepsaný stupeň čistoty nebo předepsaný druh chemického složení.
Pro mytí a oplachy povrchů v průmyslových procesech se nejčastěji používají tyto technologie úpravy vody:

- filtrace mechanických nečistot
- změkčování vody
- demineralizace
- desinfekce
- dávkování inhibitorů koroze
- úpravou pH apod.

Výběr vhodné technologie úpravy vody pro mytí a oplachy je individuální a závisí na kvalitě surové vstupní vody a místních provozních podmínkách.
V případě provozních problémů s kvalitou vody při mytí a oplachování nebo požadavku na úpravny vody kontaktujte naše technické specialisty, kteří odborně posoudí Vaše požadavky a navrhnou optimální řešení úpravy vody pro mytí a oplachy.