

Demineralizační zařízení Destillo



Princip technologie

Spočívá v iontové výměně rozpuštěných minerálních látek (kationů a aniontů) na směsném loži katexové a anexové pryskyřice. Regenerace vyčerpané náplně se provádí externím způsobem.

Provedení

Dodává se v celoplastovém nebo nerezovém provedení, odolné korozi. Součástí zařízení je měřič vodivosti (konduktometr) 0,2 – 100 uS/cm vyrobené demi-vody + sada přípojovacích hadic.

Plastové provedení

Typ	Průtok (l/h)	Kapacita (l/náplň) (vstupní voda = 300 μ S/cm) (výstupní voda = 1 μ S/cm)	Připojení (inch)
Destillo D 2	50	240	3/4"
Destillo D 10	250	900	3/4"

Nerezové provedení

Typ	Průtok (l/h)	Kapacita (l/náplň) (vstupní voda = 300 μ S/cm) (výstupní voda = 1 μ S/cm)	Připojení (inch)
Destillo D 12 dE	300	1050	3/4"
Destillo D 17 dE	425	1500	3/4"
Destillo D 22 dE	550	2100	3/4"
Destillo D 26 dE	650	3000	3/4"
Destillo D 46 dE	1200	4500	3/4"
Destillo D 100 dE	2 500	9750	3/4"